

WEB よりダウンロードしたファイル (jcam.zip) を解凍します。

解凍すると以下のファイルが表示されます。

Readme.pdf (本書 簡易インストール手順および注意書)

jcam8setup.exe (J-CAM 本体)

jedit4setup.exe (J-Edit 本体 編集・描画プログラム)

HASPUserSetup.exe (HASP デバイスドライバ)

CAD 機能のみお使いになる方は、J-CAM のみインストールしてください。

CAM 機能をお使いになる方は、J-CAM のインストール後に J-Edit のインストールを行って下さい。

J-CAM を正式にご購入なさって、プロテクタをお使いいただく場合は、プロテクタを認識させる為のドライバ (HASP デバイスドライバ) のインストールが必要です。評価版でお使いいただく際は必要ありません。

## インストールの手順

### J-CAM のセットアップ

1. jcam8setup.exe を実行します。
2. 「JBM J-CAM for WindowsVer8 用 InstallshieldWizard へようこそ」  
簡単な説明です。お読みになって「次へ」をクリックして進めて下さい。
3. 「使用許諾契約」  
よくお読みになってご承諾頂けましたら「使用許諾契約条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックして進めて下さい。
4. 「インストール先のフォルダ」  
ウィンドウズのシステムと同じドライブに Jcam\_V8 フォルダを作成し、インストールするようにセッティングされています。「次に」をクリックして進めて下さい。  
都合が悪い場合は「変更」ボタンをクリックし、インストールするフォルダを選択できます。ただし、フォルダ名としてロングネームは使用できません。  
OS が Vista の場合 Program files フォルダ内へはインストールしないでください。
5. 「プログラムをインストールする準備ができました」  
「インストール」をクリックするとインストールが始まります。
6. すべてのコピーが完了すると「スタート」メニューの「すべてのプログラム」において「JBM」中に「J-CAM」というショートカットのグループを作成します。また、デスクトップ上にもアイコンを作成します。  
各種ウィンドウが開かれる場合は閉じるかアイコン化して下さい。
7. 「InstallShield ウィザードを完了しました」  
「完了」ボタンを押すと J-CAM のインストールが終了します。

### ポストデータおよび加工マスターのセットアップ

OSP.psm、OSP(G71).psm、メルダス.psm、FANUC.psm を J-CAM をインストールしたフォルダにある POST フォルダへ移してください。

shiro.tdm、shiro.htm、アルミニウム.mtm、ステンレス.mtm、炭素鋼.mtm、調質鋼.mtm を J-CAM をインストールしたフォルダにある Master フォルダへ移してください。

なお、インストール時に標準という名前のポスト、マスターが作成されているので特定のファイルがない場合でもデータを作成することは可能です。

起動は「スタート」メニューの「すべてのプログラム」・「JBM」・「J-CAM」ショートカットグループ内またはデスクトップ上の J-CAM アイコンから行います。

## J-Edit のセットアップ

1. jedit4setup.exe を実行します。
2. 「JBM J-Edit for Windows 用 InstallshieldWizard へようこそ」  
簡単な説明です。お読みになって「次へ」をクリックして進めて下さい。
3. 「使用許諾契約」  
説明を熟読いただき、よろしければ「はい」をクリックして進めて下さい。
4. 「インストール先の選択」  
ウィンドウズがインストールされているドライブに JEdit\_v4 フォルダを作成し、インストールするようにセッティングされていますので、都合が悪ければ「参照」ボタンをクリックし、インストールするフォルダを変更します。「次へ」をクリックして進めて下さい。
5. 「プログラムをインストールする準備ができました」  
「インストール」をクリックして下さい。インストールが始まります。  
この項目は省かれて「プログラムフォルダの選択」後すぐにインストールが始まる場合もあります。
6. すべてのコピーが完了すると「スタート」メニューの「プログラム」にショートカットのグループを作成します。  
ウィンドウが開かれたら、内容を確認して、閉じたり最小化したりして下さい。
7. 「InstallShieldWizard の完了」  
「完了」ボタンを押すと J-Edit のインストールが終了します。

## 評価版の機能制限について

評価版では以下の制限があります。

- ・ステータスバーに評価版であることの表示
- ・ファイル保存関連無効
- ・DXF 等各種出力機能無効
- ・別図面追加読み込み無効
- ・部品図面配置無効
- ・印刷機能無効
- ・プロッター出力機能無効
- ・生成される NC データは 30 行までに制限
- ・NC データ生成後の「描画」「編集」ボタン無効
- ・穴座標出力機能無効